

ISTRUZIONI MODALITA' ATTIVAZIONI SERVIZIO MULTIPOINT CC9060, CC9060 SMART

Funzione valida con l'installazione del Firmware 0214 rilasciato in Aprile 2010 per il CC9060 e 9060 SMART.

La funzione si rende disponibile solo quando sull'apparecchio sono abbinati almeno 2 apparecchi. Con questa semplice sequenza procediamo all'attivazione della funzione.

1. Abbinare un primo telefono e connetterlo.
2. Sconnettere e Spegnerne il primo telefono connesso.
3. Accendere il secondo telefono, fare la ricerca del dispositivo Bluetooth associarlo e connetterlo al CC9060/9060Smart.
4. Da menù principale, selezionare:Avanti->Impostazioni->Bluetooth e scorrere sino a piè pagina, se non attivata spuntiamo l'icona della Funzione Multipoint.
5. Controllare che il Collegamento automatico sia attivato(Impostazione Fabbrica ON)
6. Spegnerne il BURY, eliminando il sotto chiave dell'auto.
7. Accendere il primo telefono collegato.
8. Accendere il BURY, fornendo il sotto chiave all'auto.
9. Il collegamento avviene cercando il secondo telefono abbinato e spento per ultimo.
10. Le chiamate partono sempre dal primo telefono, attraverso i comandi vocali possiamo cambiare l'ordine dei telefoni, utilizzando il comando: **"CAMBIA ORDINE TELEFONI"** i telefoni vengono scollegati dal vivavoce e ricollegati in modo automatico con la sequenza invertita.

